

# CONDUCE CON TRANQUILIDAD

Mantenimiento esencial para tu JAC



[www.jacvenezuela.com](http://www.jacvenezuela.com)



# MANTENIMIENTO JAC ARENA

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●





# MANTENIMIENTO JAC NEVADO

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T = Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●





# MANTENIMIENTO JAC TEPUY

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T = Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●



# MANTENIMIENTO JAC SAVANNA

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.



Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Aceite de motor y filtro de aceite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de combustible		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de aceite VVT (si está equipado)				▲			▲			▲			▲			▲			▲		
Filtro de aire		●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
Tuberías y conexiones de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inyector de combustible			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bobina de encendido					●				●				●				●				●
Tiempo de encendido			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bujías		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ventilador del radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Refrigerante	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●
Tubería de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de calentamiento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ruido y vibración del motor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manguera de vacío y ventilación del cárter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellado de tubería de admisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula de mariposa			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubo de escape y terminal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de transmisión (generador, A/C)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de distribución/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●
Función de ralentí y aceleración del motor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de embrague y función de embrague		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura del embrague(ajuste pedal)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de transmisión (aceite convencional LC) y junta del perno de drenaje de aceite		●		●		●		●			▲		●			●			●		▲
Aceite de transmisión manual (aceite especial LC para larga distancia) y junta del perno de drenaje de aceite		●		●		●		●			▲		●			●			●		▲
Aceite de transmisión automática y filtro de aceite		●		●		●		●			▲		●			●			●		▲

# MANTENIMIENTO JAC SAVANNA

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ●= Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲= Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●



# MANTENIMIENTO JAC J7, J7 PLUS Y ÉLITE



Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Aceite de motor y filtro de aceite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de combustible		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de aceite VVT (si está equipado)				▲			▲			▲			▲			▲			▲		
Filtro de aire		●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
Tuberías y conexiones de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inyector de combustible			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bobina de encendido					●				●				●				●				●
Tiempo de encendido			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bujías		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ventilador del radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Refrigerante	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●
Tubería de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de calentamiento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ruido y vibración del motor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manguera de vacío y ventilación del cárter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellado de tubería de admisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula de mariposa			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubo de escape y terminal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de transmisión (generador, A/C)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de distribución/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●
Función de ralentí y aceleración del motor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de embrague y función de embrague		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura del embrague(ajuste pedal)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de transmisión (aceite convencional LC) y junta del perno de drenaje de aceite		●		●		●		●		▲		●		●		●		●		●	▲
Aceite de transmisión manual (aceite especial LC para larga distancia) y junta del perno de drenaje de aceite		●		●		●		●		▲		●		●		●		●		●	▲
Aceite de transmisión automática y filtro de aceite		●		●		●		●		▲		●		●		●		●		●	▲

# MANTENIMIENTO JAC J7, J7 PLUS Y ÉLITE

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●



# MANTENIMIENTO JAC LA VENEZOLANA, EXTREME Y AVENTURA GASOLINA



Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ●= Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲= Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Aceite de motor y filtro de aceite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de combustible		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de aire		●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
Tuberías y conexiones de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inyector de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bobina de encendido					●				●				●				●				●
Tiempo de encendido			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bujía (4GA)		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ventilador del radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Refrigerante	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●
Tubería de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de calentamiento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ruido y vibración del motor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Juego de válvulas			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Manguera de vacío y ventilación del cárter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellado de tubería de admisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbocompresor (si está equipado)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula de mariposa			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubo de escape y terminal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de transmisión (generador, A/C)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de distribución/sincronización (si está equipada)						●			▲		●				●	▲					●
Función de ralentí y aceleración del motor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
Tubería de embrague y función de embrague		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura del embrague (ajuste pedal)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de transmisión (aceite convencional LC) y junta del perno de drenaje de aceite		●			●		●		●		●		▲			●			●		●
Aceite de transmisión manual (aceite especial LC para larga distancia) y junta del perno de drenaje de aceite		●			●		●		●		●		▲			●			●		●
Aceite de transmisión automática y filtro de aceite		●			●		●		●		●		▲			●			●		●

# MANTENIMIENTO JAC LA VENEZOLANA, EXTREME Y AVENTURA GASOLINA

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●



# MANTENIMIENTO JAC LA VENEZOLANA, EXTREME Y AVENTURA DIÉSEL



Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ●= Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲= Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Aceite de motor y filtro de aceite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de combustible		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Filtro de aire		●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	▲
Tuberías y conexiones de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inyector de combustible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bobina de encendido					●				●				●				●				●
Tiempo de encendido			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Bujía (4GA)(Gasolina)		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ventilador del radiador			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Refrigerante	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●
Tubería de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería de calentamiento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Ruido y vibración del motor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Juego de válvulas			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Manguera de vacío y ventilación del cárter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellado de tubería de admisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbocompresor (si está equipado)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula de mariposa			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubo de escape y terminal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de transmisión (generador, A/C)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correa de distribución/sincronización (si está equipada)						●			▲		●				●	▲					●
Función de ralentí y aceleración del motor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
Tubería de embrague y función de embrague		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura del embrague (ajuste pedal)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de transmisión (aceite convencional LC) y junta del perno de drenaje de aceite		●			●		●		●		●		▲		●		●		●		●
Aceite de transmisión manual (aceite especial LC para larga distancia) y junta del perno de drenaje de aceite		●			●		●		●		●		▲		●		●		●		●
Aceite de transmisión automática y filtro de aceite		●			●		●		●		●		▲		●		●		●		●

# MANTENIMIENTO JAC LA VENEZOLANA, EXTREME Y AVENTURA DIÉSEL

Especificaciones de mantenimiento en condiciones normales de conducción:

**Leyenda:** ● = Revisar, limpiar o ajustar si es necesario ▲ = Reemplazar T= Apretar según los pares especificados.

Operación / Repuesto / Insumo	KILOMETROS (X 1000) - MESES																				
	1.5 1	5 3	10 6	15 9	20 12	25 15	30 18	35 21	40 24	45 27	50 30	55 33	60 36	65 39	70 42	75 45	80 48	85 51	90 54	95 57	100 60
Alineación de las cuatro ruedas				●			●			●			●			●			●		
Juego de dirección del volante y mecanismo de regulación		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Neumáticos (presión y desgaste)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rotación de neumáticos			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●
Tubería de freno y función de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Holgura de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Líquido de frenos		●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●
Disco de freno/tambor y forro de freno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernos y tuercas de chasis y carrocería (Neumático/Dirección/Eje de transmisión / Suspensión)		T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●	T	●
Filtro de aire acondicionado		●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●	▲	●	●
Funciones eléctricas de todo el vehículo.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Códigos de falla actuales y códigos de falla históricos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cadena de Tiempo/sincronización (si está equipada)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●

